

3- Kanal Blinker Bedienungsanleitung - Programmablauf

1. Technische Daten

Abmessungen: 130x100x42mm (155x100x42mm mit Befestigungslaschen)
Spannungseingang: 230V, 50Hz
Steuerausgänge: 3 Kanäle a`230V, 50Hz, je max. 1A

2. Bedienung

Mit den 4 Schiebeschaltern lässt sich die gewünschte Blinkabfolge auswählen.
Mit dem Drehregler kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.

Schalterstellungen / Blinkabfolge

Schalterstellung				Blinkabfolge
1	2	3	4	
OFF	OFF	OFF	OFF	Lauflicht
ON	OFF	OFF	OFF	Lauflicht mit Pause
OFF	ON	OFF	OFF	Wechselblinker, Kanal 2 2x so lang an, Kanal 3 3x so lang an
ON	ON	OFF	OFF	Zuschaltwerk
OFF	OFF	ON	OFF	Zuschaltwerk mit längerer Anzeit
ON	OFF	ON	OFF	Zuschaltwerk mit Blinken
OFF	ON	ON	OFF	Läufer
ON	ON	ON	OFF	Blinker synchron
OFF	OFF	OFF	ON	Lauflicht
ON	OFF	OFF	ON	Blinker synchron mit doppelter Standzeit
OFF	ON	OFF	ON	Lauflicht unsymmetrisch
ON	ON	OFF	ON	Zuschaltwerk mit 4x Standzeit
OFF	OFF	ON	ON	Zuschaltwerk mit 5x Standzeit
ON	OFF	ON	ON	Doppel Läufer
OFF	ON	ON	ON	Dauernd ausgeschaltet
ON	ON	ON	ON	Dauernd eingeschaltet

Programme - Detailansicht

●●☼ Programm 0 Lauflicht

●●☼ Programm 1 Lauflicht mit Pause

●●☼ Programm 2 Lauflicht unsymmetrisch

●●☼ Programm 3 Zuschaltwerk

●●☼ Programm 4 Zuschaltwerk mit Doppelter Standzeit

●●☼ Programm 5 Zuschaltwerk mit Blinken

●●☼ Programm 6 Läufer

☼☼☼☼ Programm 7 Blinker synchron

●●☼ Programm 8 Lauflicht

☼☼☼☼ Programm 9 Blinker synchron mit doppelter Standzeit

●●☼ Programm 10 Lauflicht unsymmetrisch

●●☼ Programm 11 Zuschaltwerk mit 4x Standzeit

●●☼ Programm 12 Zuschaltwerk mit 5x Standzeit

☼☼☼ Programm 13 Läufer2x

●●● Programm 14 Alles aus

☼☼☼ Programm 15 Alles An